

# ActivRAC®

SYSTÈME DE STOCKAGE MOBILE



MODE D'EMPLOI



Storage at work™



TABLE DES MATIÈRES

Introduction . . . . . 3

Utilisation correcte du système . . . . . 4

Utilisation incorrecte du système . . . . . 4

Instructions d'utilisation . . . . . 4

Instructions de chargement recommandées . . . . . 4

# Introduction

L'ActivRAC 7M offre une véritable flexibilité en matière d'extension, de déplacement et de redistribution et offre également la possibilité de se déplacer sur des sols plats irréguliers grâce à un concept et à une technologie en phase d'être brevetés. En outre, les chariots de stockage mobiles protègent votre investissement de stockage initial car ils ont été conçus pour tout accueillir, des étagères à 4 montants et autres systèmes de tiroirs jusqu'aux rayonnages cantilever et autres rayonnages à palettes légères et moyennes.

Le but de ce manuel est de vous fournir les informations de base nécessaires qui vous permettront d'utiliser et d'entretenir votre système de stockage mobile ActivRAC 7M. Ce document, associé à votre formation sur site, vous permettra d'utiliser votre système efficacement et en toute sécurité.

En tant que propriétaire d'un système de stockage Spacesaver ActivRAC 7M, vous pouvez être assuré d'avoir acheté ce qu'il y a de meilleur en la matière. Sa qualité, sa sécurité et sa facilité d'utilisation sont inégalées. Au côté de votre représentant local, nous garantissons la qualité de notre produit grâce une équipe consacrée à l'installation et à l'entretien de notre produit et dédiée à satisfaire tous vos besoins.

Nous vous remercions d'avoir acheté Spacesaver.



## UTILISATION CORRECTE DU SYSTÈME

L'utilisation correcte de votre système assurera sa longévité. Voici une liste d'éléments / tâches qui vous aidera à vous assurer d'obtenir le meilleur parti de votre système de stockage mobile ActivRAC 7M. Veuillez vous familiariser avec ces éléments et mettre en place une routine en fonction de ces lignes directrices.

1. Familiarisez-vous avec le contenu du présent manuel.
2. Posez des questions si vous n'êtes pas sûr(e) de toutes les fonctions opérationnelles ou de sécurité.
3. Avertissez votre supérieur hiérarchique de toute performance inhabituelle du système.
4. Suivez les instructions d'utilisation ci-dessous.

## UTILISATION INCORRECTE DU SYSTÈME

Afin de maintenir la performance et la sécurité du produit, veuillez prendre les précautions suivantes.

1. Les allées doivent toujours être exemptes de tout obstacle.
2. Éloignez les petits objets du sol et des voies de passage.
3. **Évitez de laisser quoi que ce soit entraver la fermeture correcte des portes ou des mécanismes de verrouillage.**

# Instructions d'utilisation

## SÉLECTION D'UNE ALLÉE :

1. À l'avant de chaque chariot se trouve un moyeu d'entraînement à trois bras. Saisissez la poignée rotative et faites pivoter le moyeu dans la direction dans laquelle vous souhaitez que le chariot se déplace.
2. Ne déplacez pas les chariots violemment afin d'éviter qu'ils ne s'entrechoquent. Souvenez-vous que ce système d'entraînement offre un avantage mécanique important.
3. Assurez-vous que l'allée que vous fermez est inoccupée. Assurez-vous également qu'il n'y ait pas de matériel dans l'allée et qu'il n'y ait rien en travers de l'allée.

## EN UTILISANT LA POIGNÉE EN OPTION DE VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ :

1. Cette fonction permet à l'opérateur de verrouiller le chariot en position tout en utilisant l'allée. Elle se compose d'une goupille située dans le moyeu de la roue à rayons et d'un plateau d'accouplement des trous situé juste derrière le moyeu. Une fois que le chariot est complètement arrêté, l'opérateur peut pousser la goupille dans un trou du plateau afin de verrouiller le chariot en position.
2. **Attention: N'essayez jamais d'engager la goupille dans un trou alors que le chariot est en mouvement (même léger). Ce dispositif n'est pas un frein !**

3. Chaque goupille est munie d'un indicateur visuel. Lorsque la goupille est délogée, un indicateur de couleur verte est visible. Lorsqu'elle est verrouillée, l'indicateur vert clair n'est pas visible.

## EN UTILISANT LE VERROUILLAGE EN OPTION DU MOYEU :

1. Positionnez le chariot de blocage dans la position désirée.
2. Poussez la goupille de verrouillage dans le plateau d'arrêt.
3. Utilisez la clé pour tourner le verrou qui empêche la goupille d'être délogée du plateau d'arrêt.
4. La clé doit être enlevée lorsqu'elle n'est pas utilisée et doit être conservée par un superviseur de zone.

# Instructions de chargement recommandées

- **NE chargez PAS** complètement un seul côté du rayonnage à double entrée sans disposer de contrepoids de l'autre côté.
- Commencez le chargement au niveau des rayonnages inférieurs.
- En aucun cas la différence de poids d'un côté par rapport à l'autre ne peut être supérieure à 50 pour cent.



Spacesaver Corporation  
1450 Janesville Avenue  
Fort Atkinson, WI 53538-2798  
1-800-492-3434  
[www.spacesaver.com](http://www.spacesaver.com)



KI  
1330 Bellevue Street  
P.O. Box 8100  
Green Bay, WI 54302-8100  
1-800-424-2432  
[www.ki.com](http://www.ki.com)

Spacesaver Corporation est une division de KI.

KI est une marque déposée de Krueger International, Inc.

Spacesaver est une marque déposée de Spacesaver Corporation.

© 2013 KI et Spacesaver Corporation. Tous droits réservés. Litho aux USA. ActivRAC7M-FrenchOwnersManual\_0713\_broch